



Attenzione: alcuni piani ad induzione potrebbero non attivarsi con questo prodotto!

SE IL TUO PIANO AD INDUZIONE È STATO PROGRAMMATO PER NON ATTIVARSI CON BRICCHI O CAFFETTIERE DI PICCOLE DIMENSIONI METTI ACCANTO A QUESTI UN ALTRO BRICCO*, PENTOLA* O PADELLA* (PURCHÈ SIANO ADATTI ALL'INDUZIONE) IN QUESTO MODO IL PIANO SI ATTIVERÁ SENZA PROBLEMI!

*CONTENENTI ACQUA, MAI VUOTI.

Warning: some induction hobs may not work with this product!

IF YOUR INDUCTION HOB HAS BEEN PROGRAMMED NOT TO WORK WITH SMALL PITCHERS OR SMALL SIZED COFFEE POTS, JUST PUT ANOTHER PITCHER, POT* OR PAN* SUITABLE FOR INDUCTION CLOSE TO THE FIRST ONE: THE HOB WILL WORK WITHOUT PROBLEMS!*

** ALWAYS FILLED WITH WATER, NEVER EMPTY.*