



Attenzione: alcuni piani ad induzione potrebbero non attivarsi con questo prodotto!

SE IL TUO PIANO AD INDUZIONE È STATO PROGRAMMATO PER NON ATTIVARSI CON CAFFETTIERE DI PICCOLE DIMENSIONI METTI ACCANTO A QUESTI UN ALTRO BRICCO*, PENTOLA* O PADELLA* (PURCHÈ SIANO ADATTI ALL'INDUZIONE) IN QUESTO MODO IL PIANO SI ATTIVERÁ SENZA PROBLEMI!

*CONTENENTI ACQUA, MAI VUOTI.

Warning: some induction hobs may not work with this product!

IF YOUR INDUCTION HOB HAS BEEN PROGRAMMED NOT TO WORK WITH SMALL SIZED COFFEE POTS, JUST PUT A PITCHER, POT* OR PAN* SUITABLE FOR INDUCTION CLOSE TO THE FIRST ONE: THE HOB WILL WORK WITHOUT PROBLEMS!*

** ALWAYS FILLED WITH WATER, NEVER EMPTY.*